


3.6 Lâmpadas de LED para auxiliar o lixamento.




3.7 Botão de ajuste de potência da sucção.

No sentido horário para redução e no sentido anti horário para aumentar a sucção



4. Componentes



- 1- Interruptor
- 2- Regulador de sucção
- 3- Lâmpadas LED
- 4- Regulador de velocidade
- 5- Trava do Interruptor
- 6- Saída do pó
- 7- Aletas de ventilação
- 8- Saco coletor com tubo
- 9- Base da lixa
- 10- Lixa



APRESENTAÇÃO

1. DESCRIÇÕES DO PRODUTO

A lixadeira LXMP-700 foi projetada para lixar áreas internas e externas de paredes com gesso, tintas ou ainda pisos e madeiras com tinta ou seladoras.

Este equipamento não é adequado para lixar objetos que contenham amianto.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

a) Utilize **SEMPRE** equipamentos de segurança como, luvas, óculos de proteção, protetores auriculares, máscaras contra poeiras, sapatos de segurança antiderrapante e capacete.

b) Vista-se com roupas justas e apropriadas para o serviço, evite a utilização de roupas soltas e jóias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de peças móveis, evitando que as mesmas se **prendam**.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: LXMP-700

Voltagem: 220 v

Potencia: 800 W

Velocidade sem carga: 1200/2300 min

Diâmetro da base da lixa: 180 mm


Diâmetro da lixa: 190 mm

Peso: 2,27 Kg


OPERAÇÕES

3. COMO UTILIZAR A LXMP-700

3.1 Acople a mangueira do saco coletor a saída de residuos da lixadeira




3.2 Aperte o cabo da lixadeira.



3.3 Trava do interruptor



3.4 Botão de regulagem de velocidade



3.4 Para substituir a base da lixadeira, solte o parafuso central.

