



MINI COMPRESSOR DE AERÓGRAFO



COMP-3

INSTRUÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS

Adequado para aerógrafo, ideal para trabalhos hobby, maquiagem, cosméticos etc.
Função de parada automática.

Pressão de trabalho ajustável através da válvula de liberação de ar.
Acompanha mangueira de ar e suporte de fixação para o aerógrafo.

ESPECIFICAÇÃO

Motor	DC 12V
Fluxo de ar	10.5L/min.
AMP	1.6A
Paragem automática	15 psi
Pressão de trabalho	2~15 psi
AC	Transformador
Tensão de entrada	AC100 ~ 240V 50/60HZ 0.6A
Saída	DC 12 V 1.6A

INSTRUÇÕES DE USO

1. Conectar a mangueira a saída do compressor e a outra extremidade ao aerógrafo.
2. Pressione o botão vermelho on/off para dar início ao funcionamento do compressor. Quando o aerógrafo não estiver sendo utilizado, a função de parada automática é acionada fazendo o equipamento voltar a funcionar apenas quando acionado o aerógrafo.
3. O compressor pode trabalhar em funcionamento contínuo.
4. O compressor tem dispositivo de proteção interna, a energia é cortada quando há super aquecimento. E o motor só voltará a funcionar quando o mesmo esfriar.

ADVERTÊNCIAS

1. Quando não estiver sendo utilizado, desligar o compressor da tomada.
2. Para evitar danos a saúde, não utilize o compressor em lugares de alta temperatura ou molhados.
3. Nunca utilize o compressor para pulverizar materiais inflamáveis ou nocivos a saúde
4. Se algo de anormal ocorrer desligue imediatamente o equipamento.
5. Manter o aerógrafo, compressor e mangueira limpos, não expor o produto e seus acessórios ao sol ou altas temperaturas.
6. O produto não é brinquedo e deve ser mantido fora do alcance de crianças. Risco de choque elétrico.
7. No caso de reparos, fica por conta do cliente o envio do equipamento à assistência técnica e sua retirada.